

## Principais atalhos de teclado para AutoCAD

Comandos de desenho	
Nome do comando	Atalho
Line (Linha)	L + Enter
Circle (Círculo)	C + Enter
Arc (Arco)	A + Enter
Rectangle	REC + Enter
Pline (polilinha)	PL + Enter
SPLine (Linha curva)	SPL + Enter
Hatch (Hachura)	H + Enter

Comandos de edição	
Nome do comando	Atalho
Erase (Apagar)	E+ Enter
Move (Mover)	M + Enter
Copy (Copiar)	CP + Enter
Rotate (Rotacionar)	RO + Enter
Mirror (Espelhar)	MI + Enter
Scale (Escalonar)	SC + Enter
Stretch (Alongar)	S + Enter
Trim (Cortar)	TR + Enter
Extended (Externder/Prolongar)	EX + Enter
Chanfer (Chafrar)	CHA + Enter
Fillet (Arredondar)	F + Enter
Offset (Cópiar de forma paralela)	O+ Enter